

Indigo SKIP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: : IN260

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка возрастом с 6 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 15 кг.

- Ⓛ Сборка и регулировка коляски должны осуществляться взрослыми.
- Ⓛ Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски во время складывания и раскладывания коляски.
- Ⓛ Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.
- Ⓛ Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.
- Ⓛ Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.
- Ⓛ Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.
- Ⓛ Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски.
- Ⓛ Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг. Категорически запрещается превышать допустимый предел.
- Ⓛ Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.
- Ⓛ Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.
- Ⓛ Не ставьте ребенка на сиденье и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.
- Ⓛ При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.
- Ⓛ Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научится сидеть самостоятельно.
- Ⓛ Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.
- Ⓛ Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.
- Ⓛ Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.
- Ⓛ Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.
- Ⓛ Регулярно проверяйте прочность всех креплений.
- Ⓛ Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.
- Ⓛ Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Ⓛ Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Ⓛ Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.

- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочена, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней могут образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте.
- Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.
- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.
- После вскрытия коробки небольшой запах пластика является нормой. После сборки рекомендуем поместить коляску в хорошо проветриваемое помещение на 48 часов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Бампер | 4. Спинка | 7. Подножка |
| 2. Капюшон | 5. Ремни безопасности | 8. Задние колеса – 2 шт. |
| 3. Ручка | 6. Корзина | 9. Передние колеса – 2 шт. |

1. СЛОЖЕНИЕ И РАЗЛОЖЕНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить коляску необходимо потянуть за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка (рис. 1).



Для того чтобы сложить коляску, установите колеса в прямолинейном положении, сложите капюшон, сдвиньте слайдер на ручке коляски влево и нажмите на кнопку под ручкой (рис. 2).



Опустите ручку вниз - коляска сложится. Далее выдвиньте ручку для транспортировки, которая находится под подножкой (рис. 3).




2. УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС

Вставьте ось заднего колеса в задний колесный блок на раме до характерного щелчка. Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано. Чтобы снять колесо, нажмите на фиксатор и снимите колесо (рис. 6).



3. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Отрегулируйте положение спинки, нажав на рычаг на задней панели сиденья (рис. 7).




4. РАСКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА

Для того чтобы разложить капюшон, потяните его вниз по направлению к бамперу (рис. 8).




5. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Нажмите на кнопки на нижней части подножки и отрегулируйте нужную вам высоту. Отпустите кнопки и зафиксируйте подножку до характерного щелчка (рис. 9).




6. УСТАНОВКА БАМПЕРА

Вставьте бампер в направляющие по краям рамы до характерного щелчка. Для демонтажа бампера нажмите на боковые кнопки с внутренней стороны бампера и вытащите его (рис. 10).



7. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Для парковки коляски нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх (рис. 11).



8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.

Вставьте ремни в центральную пряжку до характерного щелчка. Для того чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку и выньте ремни. Отрегулируйте ремни. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка в коляске (рис. 12).

